

ERSATZTEILLISTE

Silo-Füllungsmelder

Typen **FMN 113** und **FMK 508**

FMK 508	
13-821	Flanschring
15-934	Stößel
15-918	Stellbuchse
13-798	Membrane Pb
13-805	Membrane Vt
15-885	Druckfeder 20p
15-835	Mikroschalter
13-813	Ausgleichsdichtung
53-364	Form-Schnurring
15-893	Feder 60 p
15-900	Feder 250 p

FMK 513	
13-897	Flanschring
13-904	Gehäusedeckel
15-934	Stößel
15-918	Stellbuchse
13-863	Membrane Pb
13-871	Membrane Vt
15-885	Druckfeder 20p
15-835	Mikroschalter
13-813	Ausgleichsdichtung
53-364	Form-Schnurring
15-893	Feder 60 p
15-900	Feder 250 p

TECHNISCHES BÜRO GRIEB
Mühlweg 22
D-71093 Weil im Schönbuch

Fax: +49 7157 66238
Tel.: +49 7157 63326
Mail: hans.grieb@gmx.de
hans.grieb@tb-grieb.de
Internet: www.tb-grieb.de

Bankverbindung: Genossenschaftsbank Weil im Schönbuch
BIC: GENODE1GWS
IBAN: DE27600692240063171007
Erfüllungsort: Weil im Schönbuch